

				f · 1		f · 2		f · 3		f · 4		f · 5							
								年	月	日	時	分	秒	■	■	円	STOP		
ESC	⤴	⤵	▲	▼	↗	↘	✕	♠	♥	■	▮			RETURN					
CTRL	⤴	⤵	▲	▼	●	○	◆	♣	■	▮	▬			カナ					
SHIFT		▬		▬		▬		▬		▬		▬		▮	▮	SHIFT			
GRPH																			

## PC-8001 七一配列図

ESC	f・1	f・2	f・3	f・4	f・5	キーマップ セット	カナ	ローマ字	スクショ	メニュー	Pause	リセット			STOP
					年	月	日	時	分	秒	■	■	円	INS DEL	
		⤿	⤿	▲	▼	/	\	✕	♠	♥	■	▮		RETURN	
		⤿	⤿	▼	▲	●	○	◆	♣	■	▮	—			
SHIFT		—	—	—	—	—	—	—	—	▮		▮		SHIFT	
CTRL			SHIFT					GRPH	カナ			STOP	CTRL		→ ↵ ←

	┐	—	
┌	┐	┐	=
┐	┐	┐	
┐	┐	┐	RET
┐	┐	┐	
┐	┐	┐	

j80 (106.jp. Java7. key) キー配列図